

VÁNOČNÍ NABÍDKA FISKARS

kód	název	základní cena*	akční cena*
1.	058093 Set náradí PREMIUM 3ks	735 Kč	477 Kč
2.	058198 Set Ruby 3ks	553 Kč	359 Kč
3.	058349 Nůžky dětské Animals 13 cm - Ryba	57 Kč	37 Kč
4.	058350 Nůžky dětské Animals 13 cm - Včela	57 Kč	37 Kč
5.	058353 Kidzors kreativní sada 6 dětských nůžek 0443	262 Kč	171 Kč
6.	058354 Kidzors sada 3 dětských nůžek Mokřad	121 Kč	79 Kč
7.	058355 Kidzors sada 3 dětských nůžek Zoo	121 Kč	79 Kč
8.	058359 Nůžky dětské Animals 13 cm - Beruška	57 Kč	37 Kč
9.	058360 Nůžky dětské Animals 13 cm - Panda	57 Kč	37 Kč
10.	058394 Kuchyňská sada nožů 2ks	505 Kč	328 Kč
11.	058397 Startovací sada nožů 5ks	1 266 Kč	823 Kč
12.	058398 Startovací sada nožů 3ks	759 Kč	493 Kč
13.	058399 Oblíbená sada nožů 3ks	505 Kč	328 Kč
14.	058402 Sada univerzálních nožů, černá 20mm	328 Kč	214 Kč
15.	058403 Sada univerzálních nožů, černá	328 Kč	214 Kč
16.	058404 Sada univerzálních nožů, oranžová	328 Kč	214 Kč
17.	058408 Snídaňová - sada 6ks	793 Kč	515 Kč
18.	058801 Set sekera štípací X21 + Ostříč Xsharp	1 570 Kč	1 021 Kč
19.	058802 Set sekera štípací X17 + Ostříč Xsharp	1 462 Kč	950 Kč
20.	058803 Set sekera štípací X7 + Ostříč Xsharp	1 002 Kč	649 Kč
21.	058804 Set sekera štípací X21 + Nůž univerz. hardware	1 587 Kč	1 029 Kč
22.	058805 Set sekera štípací X25 + Pilka Xsharp SW73	2 026 Kč	1 317 Kč
23.	058806 Set nůžky teleskopické UPX86 + pilka prořezávací UPX80	3 444 Kč	2 239 Kč
24.	058998 Kempingový set Fiskars sekera X5 + nůž Hardware + pilka SW73	1 767 Kč	1 149 Kč

* ceny jsou uvedeny bez DPH, nabídka platí do 20.12.2018

